

الزامات نصب لوازم بهداشتی

- فاصله محور دستشویی از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر بین ۴۵ تا ۷۶ سانتی متر باشد.
 - توالی شرقی و غربی باید طوری نصب شود که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر بین ۴۵ تا ۷۶ سانتی متر باشد. جلوی توالی شرقی و غربی باید دست کم ۵۰ سانتی متر تا دیواریا در مقابل آن جای خالی پیش بینی شود.
 - توالی شرقی و غربی باید طوری نصب شود که فاصله مرکز لوله فاضلاب تا دیوار تمام شده دست کم ۳۰ سانتی متر جای خالی پیش بینی شود.
 - پیسوار باید طوری نصب شود که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر بین ۴۰ تا ۷۶ سانتی متر باشد. جلوی پیسوار باید دست کم ۵۰ سانتی متر تا دیواریا در مقابل آن جای خالی پیش بینی شود.
 - آن دسته از لوازم بهداشتی که روی کف یا به دیوار نصب می شوندو لوله فاضلاب از کف یا دیوار به آنها متصل می شود باید با پیچ و مهره و فلنج از نوع مقاوم در برابر خوردگی به کف یا دیوار محکم شوند.
 - دستشویی و توالی غربی و پیسوار و دیگر لوازم بهداشتی که به دیوار نصب می شوند باید طوری به اجزای ساختمان متصل و محکم شوند که وزن این لوازم بهداشتی به لوله ها وارد نشود.
- تذکرہ:** در صورت تکمیل نشدن دیوارهای اطراف به اعداد بالا ۵ سانتی متر اضافه گردد.

طراح: علی حسینی					
DESIGNED BY		تاریخ: ۱۳۹۷.۰۳.۰۵	امضاء: علی حسینی	مسئولین: مسئول	کارفرمای: شهرداری رفسنجان
DRAWN BY		کنسل: ۵۷۳۳-۹۷-۴	امضاء: علی حسینی	تاریخ: ۱۳۹۷.۰۳.۰۵	مناوش: دفتر تاسیساتی ناک
PROJ. FILE N		عنوان طرح: تجارتی-اداری	عنوان پروژه: تجارتی-اداری	مقیاس: ۱:۱۰۰	
FIELD		مرحله: DWG. STAGE	عنوان نقشه: الازمات نصب لوازم بهداشتی	شاره نقشه: DWG.NR	M-06